



ANNEXE H

Jauge Série - Liste matériel électronique autorisé

AFICHEURS / COMMANDES	AUTOHELM Tout
	B&G Afficheur numérique Triton ² Ecran 20/20HV pour système H5000/Triton Ecran 10/10HV pour système H5000/Triton Pupitre de commande du pilote automatique Triton ² Afficheur graphique H5000 SKU 000-1142-001 Afficheur de course H5000 SKU 000-1143-001 Télécommande sans fil WR10 et station de base BT1
	FURUNO Indicateur FI70 FAP-7011C+FAP7002 (pack calculateur+afficheur) FAP-7001
	GARMIN Commande du pilote automatique à distance Reactor Contrôleur de pilote GHC™20 GMI™20 GNX20
	Nke Multidisplay TL25 SL50 Multigraphic Gyrographic PAD Afficheur PAD pilote Télécommande filaire afficheurs Télécommande afficheurs Télécommande pilote Emetteur équipier Emetteur gyropilote Emetteur afficheurs Récepteur radio universel
	RAYMARINE E70328 p70s Pupitre de commande couleur pour pilote automatique (Voile) E70329 p70Rs Pupitre de commande couleur pour pilote automatique (Moteur) A80532 Commande pilote tiller Follow-On (Standby - Power Steer - Standby) A80602 Boitier de commande pilote Tiller Follow-On (Auto-Power Steer-Auto) E15023 Télécommande sans fil SmartController avec base Sea Talk E15024 Télécommande sans fil S100 avec base Sea Talk A18104 Télécommande S100 seule A18105 Smart Controller seul A18106 Station de base S100 E70063 i40 Loch speedo E70064 i40 Sondeur E70065 i40 Vent E70066 i40 Bidata

AFICHEURS / COMMANDES	E70058 i50 Loch speedo (Afficheur Digital) E70059 i50 Sondeur (Afficheur digital) E70060 i50 Tridata (Afficheur digital) E70061 i60 Vent (Afficheur analogique) E70062 i60 Loupe de près VMG (afficheur analogique) E70327 i70s Instrument couleur T110-868 Afficheur digital multifonctions sans fil T111-868 Afficheur digital multifonctions deux lignes sans fil T112-868 Affichage multifonctions analogique sans fil T113-868 Afficheur multifonctions à main « Remote » T061 Micro Compass avec étrier de mât (inclus T005) T060 Micro Compass T070-868 Micronet Race Master T074-868 Micronet Race Master System & Transducer T075-868 Micronet Race Master System, Triducer and Solar Panel T210 Afficheur Maxi. Multifonction sans fil « Airflow function inside » T215 Afficheur Maxi deux lignes. Multifonction sans fil
	SIMRAD Ecran IS42 Indicateur numérique IS35 Indicateur numérique IS42J
ANEMOMETRES	AUTOHELM Tout
	B&G Capteur de vent 213 Capteur de vent filaire WS310 Capteur de vent sans fil WS320
	FURUNO CV7 Windyplug FI-5001 FI-5001L
	GARMIN Girouette anémomètre gWind Wireless 2 gWind™ transducer Sonde gWind Sonde gWind Wired
	LCJ CV3F CV7 CV7-C CV7-SF2 CV7-STBG CV7-V CV7-HR Sonic Anemo DZP



ANNEXE H

Jauge Série - Liste matériel électronique autorisé

ANEMO.	<p>Nke Anémo-Girouette Anémo-Girouette HR</p> <p>RAYMARINE T120 capteur aérien sans fil Z195 Wind Rotavecta (câble 20m)</p> <p>Nb : l'utilisation de réhausse d'anémomètre est interdite</p>
ANTENNES GPS	<p>AUTOHELM Tout</p> <p>B&G Antenne GPS ZG100 avec compas</p> <p>FURUNO GP330B ROGPS6</p> <p>GARMIN GPS 19x HVS (NMEA 0183) GPS 19x NMEA 2000® GPS 24xd GPS GA™ 38 GPS/Antenne GLONASS</p> <p>Nke Antenne GPS passive externe GPS Haute fréquence</p> <p>RAYMARINE T908 Antenne GPS avec NMEA 0183</p> <p>SIMRAD Antenne GPS GS25</p>
CALCULATEURS	<p>B&G Calculateurs de pilote automatique NAC-2 Calculateurs de pilote automatique NAC-3 Calculateur H5000 plombé version Hydra Commande de pilote H5000 SKU 000-1544-001 plombé version Hydra Calculateur de pilote H5000 SKU 000-11554-001 plombé version Hydra</p> <p>FURUNO FAP-3012 FAP-7002</p> <p>GARMIN CCU (Course Computer Unit) Reactor 40 ECU (Unité de contrôle électronique)</p> <p>Nke Calculateur Gyropilot 2 Calculateur Gyropilot 3</p> <p>RAYMARINE E70097 Capteur calculateur EV2 Evolution E70098 Boîtier de puissance ACU-100 E70099 Boîtier de puissance ACU-200 E70100 Boîtier de puissance ACU400 E70139 Boîtier de puissance ACU-300 E70430 Boîtier de puissance ACU-150</p>

COMPAS	<p>AUTOHELM Tout</p> <p>B&G Compas Precision-9</p> <p>FURUNO PG500 PG700</p> <p>GARMIN Compas 9 axes Compas SteadyCast™ Marine Heading Sensor</p> <p>LARS THRANE LT500 LT1000</p> <p>Nke Compas 9X* Compas Fluxgate Compas Regatta Interface Bus Compas Regatta</p> <p>RAYMARINE E70096 Capteur calculateur EV1 Evolution T909 Capteur compas fluxgate</p>
SONDES	<p>AUTOHELM Tout</p> <p>B&G Capteur de profondeur, de vitesse, de température DST810 avec boîtier en plastique Capteur de profondeur, de vitesse, de température DST800 avec boîtier en plastique Capteur de température et de profondeur DT800 Capteur de vitesse H5000/3000 en plastique encastrable</p> <p>FURUNO DST800</p> <p>GARMIN Airmar DST810 thru-hull smart transducer Capteur de température traversant GTEMP10-TH Capteur de vitesse surface TA (4broches)</p> <p>Nke Loch roue à aubes Sondeur</p> <p>RAYMARINE A22112 Sonde sondeur température DT800-12° A22165 Sonde sondeur température DT800-0° A22111 Capteur actif Sondeur/Loch et température i70s A80373 Sonde sondeur à coller P79S SmartDucer (Connecteur DeviceNet NMEA 2000) T70278 Sonde sondeur à coller P79S SmartDucer (Connecteur DeviceNet+Adaptateur STng) E26009 profondeur traversante plastique câble 9m</p>



ANNEXE H

Jauge Série - Liste matériel électronique autorisé

SONDES	<p>M78713-PZ Sonde P19 LP TH Plastique profondeur 14M câble E26030 Sonde traversante plastique profondeur rétractable câble 13,8 m E26027-PZ Sonde tableau arrière (P66) câble 13m E26001-PZ Sonde sonde à coller P79 E26010-PZ Sonde traversante bronze longue profondeur câble 13,8m E26006-PZ Triducer tableau arrière câble 9m A22154 Trisonde Analogique DST800 E26028-PZ Triducer de tableau arrière câble 9m A26043 Triducer traversant bronze câble 13,8m A26044 B744VL Triducer traversant long bronze cable 13,8m E26005 Capteur vitesse/température tableau arrière câble 13,8m E26031 Capteur loch/speedo traversant plastique câble 13,8m E25025 Capteur vitesse/température traversant plastique câble 20m M78716 capteur vitesse/température traversant bronze câble 13,8m T910 Capteur Trifonctions Sondeur/Loch et température T911 Capteur Loch T905 Sonde sondeur traversante ou à coller 50mm T912 Capteur sondeur rétractable</p>
VERINS AUTONOMES	<p>AUTOHELM Tout RAYMARINE A12004 ST1000 Plus A12005 ST2000 Plus SIMRAD Pilote de tiller 22, SimNet/NMEA Pilote de tiller32, SimNet/NMEA Pilote de tiller TP10</p>
DIVERS	<p>AUTOHELM Tout B&G Capteur d'angle de barre rotatif RF25 Capteur d'angle de battre rotatif RF300 Capteur de pression barométrique H5000 FURUNO FI-5002 IF-NMEAFI GARMIN Emetteur-récepteur GNT™ 10 NMEA 2000@ GND 10 Nke Interface analog monitor Interface Loch sondeur Interface Dual Loch sondeur Baromètre HR100*</p>

DIVERS	<p>Contrôle batteries Loadcell monitor interface Option mode vent réel Convertisseur 12/13,6 V Filtre alimentation Bus Capteur angle de barre Option commande embrayage 12V Option entrée Interface entrée NMEA Transpondeur AIS Class B RAYMARINE E70010 Convertisseur capteurs instrument iTC-5 E70361 Interface sans-fil Micronet vers SeaTalkNG (Wireless Wind) M81105 Capteur angle de barre câble 10m T121 Boîtier d'émission pour capteurs T122 Interface NMEA sans fil T138 Panneau solaire pour boîtier d'émission LCJ Baroplug NMEA2000</p>
---------------	---

* **Clauses d'antériorité :**

- **Speedo électromagnétique nke (airmar) pour les bateaux équipés avant le 1^{er} janvier 2022.**